



- 1-** Insérer 2 piles 1,5V AAA/UM4/RO3 dans le compartiment à piles : la led rouge clignote.
- 2-** Composer un code personnel à 4 chiffres (ex. 1-2-3-1) : 4 bips se font entendre.
- 3-** Confirmation du code en pressant **F + code** (ex. F-1-2-3-1) : 4 bips. Si le code est incorrect, on entendra 2 bips au lieu de 4. Au bout de 3 tentatives de confirmation de code incorrectes, la sirène se déclenche.
- 4- 3 sirènes au choix :**
  - Pour écouter la 1ère presser 1-F-1
  - Pour écouter la 2ème presser 1-F-2
  - Pour écouter la 3ème presser 1-F-3Le dernier choix entendu reste enregistré.
- 5- Choix de la durée de la sirène :**
  - Pour sélectionner 10 secondes, presser 2-F-1 : 4 bips se font entendre
  - Pour sélectionner 20 secondes, presser 2-F-2 : 4 bips se font entendre
  - Pour sélectionner 30 secondes, presser 2-F-3 : 4 bips se font entendreLe dernier choix sélectionné reste enregistré.
- 6-** Accrocher AVIGUARD à l'objet que l'on souhaite protéger.
- 7- Activation de l'alarme :**

Presser F 2 fois de suite. La led clignote 5 fois de suite puis se stabilise en clignotant plus lentement.  
**Le système est sous protection.**
- 8-** Dès que le capteur intégré dans l'alarme détecte une vibration, 2 bips se font entendre. Si la vibration continue, au bout de quelques secondes la sirène se déclenche pendant le temps sélectionné en **5-** .
- 9- Désactivation de l'alarme :**

Presser F+ le code personnel (ex. F-1-2-3-1) dans un délai maxi de 5 secondes. 2 bips se font entendre. L'alarme est désactivée. Si le code n'est pas correct, la sirène se déclenche au bout de la 3ème tentative de désactivation.
- 10- Bouton Panic :**

En cas de danger immédiat ou d'agression, presser F pendant 2 secondes : la sirène se déclenche.
- 11- Piles faibles :**

Lorsque les piles sont faibles, 1 bip se fait entendre toutes les 20 secondes environ.
- 12-** Lorsque les piles sont retirées, voir le paragraphe **1-** .
- 13-** Les piles usagées ne doivent pas être jetées. Elles doivent être remises à un service de récupération des piles.

- 1-** Insertar 2 pilas 1,5V AAA/UM4/RO3 en el compartimento de las pilas: el led rojo parpadea.
- 2-** Componer un código personal de 4 (ej. 1-2-3-1) : sonarán 4 bips.
- 3-** Confirmar el código pulsando **F + código** (ej. F-1-2-3-1) : 4 bips. Si el código es incorrecto, sonarán 2 bips en vez de 4. Al cabo de 3 tentativas de confirmación de código incorrectas, la sirena se activa.
- 4- 3 sirenas a escoger :**
  - Para escuchar la 1ª pulsar 1-F-1
  - Para escuchar la 2ª pulsar 1-F-2
  - Para escuchar la 3ª pulsar 1-F-3La última opción oída quedará registrada.
- 5- Elección de la duración de la sirena :**
  - Para seleccionar 10 segundos, pulsar 2-F-1 : sonarán 4 bips
  - Para seleccionar 20 segundos, pulsar 2-F-2 : sonarán 4 bips
  - Para seleccionar 30 segundos, pulsar 2-F-3 : sonarán 4 bipsLa última elección oída quedará registrada.
- 6-** Colgar AVIGUARD al objeto que se desea proteger.
- 7- Activación de la alarma :**

Presionar F 2 veces sin interrupción. El led parpadea 5 veces sin interrupción luego se estabiliza parpadeando más lentamente.  
**El sistema está bajo protección.**
- 8-** Cuando el detector integrado en la alarma detecta una vibración, sonarán 2 bips. Si la vibración continua, al cabo de algunos segundos la sirena se activa durante el tiempo seleccionado en **5-** .
- 9- Desactivar la alarma :**

Pulsar F+ código personal (ej. F-1-2-3-1) en un tiempo máximo de 5 segundos. Sonarán 2 bips. La alarma está desactivada. Si el código no es correcto, la sirena se activará después de la 3ª tentativa de desactivación.
- 10- Botón Panic :**

En caso de peligro inmediato o de agresión, pulsar F durante 2 segundos: la sirena se activa.
- 11- Pilas gastadas :**

Cuando las pilas están gastadas, sonará 1 bip cada 20 segundos.
- 12-** Cuando retire las pilas ver el parágrafo **1-** .
- 13-** No tire las pilas usadas a la basura. Depositelas en un contenedor especial de reciclaje y recuperación.

**1-** Inserir 2 pilhas 1,5V AAA/UM4/RO3 no compartimento à pilhas : a led vermelha cintila.

**2-** Compôr um código pessoal à 4 números (exemplo 1-2-3-1): 4 bips fazem-se entender.

**3-** Confirmação do código pressionando **F + codifica** (exemplo F-1-2-3-1): 4 bips. Se o código está incorrecto, entenderá-se 2 bips em vez de 4. À extremidade de 3 tentativas de confirmação de código incorrectas, a sirene se déclenche.

**4- 3 sirenes à escolha :**

Para ouvir la 1<sup>a</sup> pressionar 1-F-1

Para ouvir la 2<sup>a</sup> pressionar 1-F-2

Para ouvir la 3<sup>a</sup> pressionar 1-F-3

A última escolha entendida continua a ser registada.

**5- Escolha da duração da sirene :**

Para seleccionar 10 segundos, pressionar 2-F-1 : 4 bips fazem-se entender

Para seleccionar 20 segundos, pressionar 2-F-2 : 4 bips fazem-se entender

Para seleccionar 30 segundos, pressionar 2-F-3 : 4 bips fazem-se entender

A última escolha entendida continua a ser registada.

**6-** Pendurar AVIGUARD ao objecto que deseja-se protéger.

**7- Activação do alarme :**

Pressionar F 2 vezes de sequência. O led cintila 5 vezes de sequência seguidamente estabiliza-se cintilando mais lentamente.

**O sistema está sob protecção.**

**8-** Logo que o captor integrado no alarme detectar uma vibração, 2 bips fazem-se garfondre. Se a vibração continua, à extremidade de alguns segundos a sirene desencadeia-se durante o tempo seleccionado em **5-** .

**9- Desactivação do alarme :**

Desactivação do alarme : F + o código pessoal (exemplo F-1-2-3-1) num prazo maxi de 5 segundoé 2 bips fazem-se entender. O alarme é désaca tivée. Se o código não é correcto, sirene desencadeia-se à extremidade da 3<sup>a</sup> tentativa de desactivação.

**10- Botão Panic:**

No caso de perigo imediato ou agressão, pressionar F durante 2 segundos : a sirene desencadeia-se.

**11- Pilhas fracas :**

Quando as pilhas são fracas, 1 bip faz-se entender todos os 20 segundos.

**12-** Quando as pilhas são retiradas, ver o parágrafo **1-** .

**13-** As pilhas usadas não devem ser lançadass. é necessário imperativamente entregar-o um organismo de recuperação das pilhas.

- 1-** 2 1,5 V AAA/UM4/RO3 batterijen in de batterijenafdeling van het hoofdalarm invoegen : het rode Led knippert.
- 2-** Een persoonlijke code van 4 cijfers (bv: 1-2-3-1) draaien: 4 bliepen worden gehoord.
- 3-** Bevestiging van de code met het drukken van de toets "**F**" + **code** (bv: F-1-2-3-1): 4 bliepen. Als de code onjuist is, worden 2 bliepen in plaats van 4 gehoord. Na 3 pogingen van onjuiste codes bevestiging start het sirene.
- 4- 3 sirenen naar keus :**
  - om naar het eerste te luisteren: op 1-F-1 drukken
  - om naar het tweede te luisteren: op 1-F-2 drukken
  - om naar het derde te luisteren: op 1-F-3 drukkenDe laatste gehoorde keus blijft opgenomen.
- 5- Keus van het sirenetijsduur :**
  - Om 10 seconden te selecteren, op 2-F-1 drukken: 4 bliepen worden gehoord
  - Om 20 seconden te selecteren, op 2-F-2 drukken: 4 bliepen worden gehoord
  - Om 30 seconden te selecteren, op 2-F-3 drukken: 4 bliepen worden gehoordDe laatste geselecteerde keus blijft opgenomen.
- 6-** AVIGUARD ophangen aan het voorwerp dat men wenst te beschermen.
- 7- Activering van het alarm :**

Op F 2 keer achtereen drukken. Het led knippert 5 keer achtereen dan stabiliseert zich met een langzaamst knipperen.

**Het systeem is onder bescherming.**
- 8-** Zodra de in het alarm geïntegreerde sonde een trilling ontdekt, worden 2 bliepen gehoord. Als de trilling blijft, start het sirene na enkele seconden tijdens het geselecteerde tijdsduur. **5-** .
- 9- Ontactivering van het alarm :**

Presser F+ le code personnel (ex. F-1-2-3-1) dans un délai maxi de 5 secondes. 2 bips se font entendre. L'alarme est désactivée. Si le code n'est pas correct, la sirène se déclenche au bout de la 3ème tentative de désactivation.
- 10- "Paniek" knop :**

In geval van onmiddellijk gevaar of aanval, op F tijdens enkele seconden drukken: het sirene start.
- 11- Zwakke batterijen :**

Als de batterijen zwak zijn, 1 bip wordt gehoord ongeveer al de 20 seconden.
- 12-** Als de batterijen weggenomen zijn, zie paragraaf **1-** .
- 13-** De gebruikte batterijen moeten niet weggegooid zijn. Ze moeten naar een batterijenrecyclingdienst teruggebracht worden.