

JEU DE 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES

4 canaux avec télécommande-368OW maxi.

103102

Votre télécommande 4 canaux permet de commander 4 prises différentes.

Sur chacun des 4 canaux de la télécommande, le bouton de gauche permet d'allumer la prise et le bouton de droite permet de l'éteindre. Sur chaque prise, la partie droite du bouton permet d'allumer ou éteindre manuellement l'appareil. La partie gauche sert uniquement lors de l'apprentissage du code.

Installation.

Branchez la prise sur le secteur et allumez-la en appuyant sur le bouton ON/OFF. Décidez du canal (de 1 à 4) que vous voulez attribuer à cette prise. Tout en maintenant le bouton MEM (gauche du bouton) appuyé, pressez le bouton «O» de la télécommande correspondant au canal que vous avez choisi. Le voyant lumineux de la prise s'éteint, l'installation est terminée. Extension possible de votre installation avec une prise inter seule Réf. 103110.

Disponible également, télécommande complémentaire Réf. 103120.

230 V ~ 50 Hz

10/ 16 A

Pile pour télécommande 6 LR61



CE 0165