

# CONFORT

Stations météo



## Thermomètre int./ext.

Avec capteur int./ext. filaire.



Conditionnement



réf. 101416



### Caractéristiques techniques

- Composée d'un capteur extérieur relié à l'unité centrale par un fil de 1,40m de long
- Fonctionne avec 1 pile LR03 (non fournie)

### Fonctionnalités

Ce thermomètre permet de visualiser à tout instant :

- La température extérieure (en °C et °F) de -20 °C à +50 °C.
- La température intérieure (en °C et °F) de 0 °C à +50 °C.
- La tendance de la température (intérieure et extérieure).
- La température mini et maxi de la journée (intérieure et extérieure).
- L'heure.
- La date
- Fonction réveil



ASTRELL