

4

I : 2 vis

pour fixer le support mural

J : PATTE MÉTALLIQUE

pour incliner la caméra en saillie

K : VIS

pour bloquer l'inclinaison de la caméra en saillie

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION :

- Avant d'installer le vidéophone, il est important de vérifier les points suivants :
- Les modules ne doivent pas être installés dans des conditions extrêmes d'humidité, de température, de risques de rouille ou de poussière. Ne pas installer les modules dans les lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.
- Le module externe ne doit pas être directement exposé à la lumière du soleil, à la pluie ou à une grande humidité. Un porche fermé ou un lieu couvert sont préférables.
- Le module externe ne doit pas être installé dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas exposer les modules à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie. Éviter les lieux extrêmement lumineux pour l'unité interne, ce qui pourrait endommager irrémédiablement l'écran du moniteur.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques tels que les ordinateurs, téléviseurs ou magnétoscopes.
- Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques
- Ne pas appuyer sur deux touches de l'unité interne à la fois afin d'éviter les court-circuits.
- La hauteur d'installation recommandée est située à environ 130 cm du sol pour l'unité interne, et approximativement 150 cm du sol pour l'unité externe.

4 - BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



