



STATION METEO SANS FIL 107210/617210

Avant toute chose, il est conseillé de lire attentivement cette notice et de la conserver.

REMARQUE : cette station météo peut gérer jusqu'à 3 sondes extérieures (réf. sonde : 107230, vendue séparément)



INSTALLATION DES PILES (non fournies) DANS L'UNITE CENTRALE



Ce dispositif est conçu pour être facilement installé.


LES ETAPES SUIVANTES DOIVENT ETRE REALISEES DANS L'ORDRE.

Les piles doivent être installées d'abord dans l'unité centrale et ensuite dans la sonde extérieure.

Oter les 2 couvercles des compartiments contenant les piles du côté gauche et droit au dos de l'unité centrale.

1. Insérer 2 piles A.A.A./LR 03 (non fournies) en respectant les indications (+) et (-) de polarité inscrites dans les compartiments des piles. Puis refermer le couvercle avec fermeté.
2. La température intérieure (celle détectée par l'unité centrale) s'affiche à gauche de l'écran.
3. Le symbole représentant 3 tirets (---) clignote sur l'écran, signalant que l'appareil est en attente et prêt à afficher les informations envoyées par la (ou les) sonde extérieure.

MISE EN ROUTE DE LA SONDRE EXTERIEURE



1. Enlever le support du socle en déclenchant les deux fermetures en bas de l'appareil.
2. Utiliser un petit tournevis cruciforme pour enlever les vis sur le couvercle du compartiment des piles.
3. Insérer 2 piles A.A.A./LR 03 (non fournies) en respectant les polarités indiquées dans leur logement.
4. Une fois les piles insérées, la sonde transmet automatiquement la température dans un intervalle de 30 secondes à l'unité centrale. On peut aller plus vite en appuyant sur le bouton « TX » pendant 2 secondes afin d'envoyer le signal à l'unité centrale.
5. L'affichage à cristaux liquides de l'unité centrale montre alors le canal 1 et la température de la sonde à droite de l'écran.
6. Une fois la mise en route de la sonde 1 effectuée, vérifier que le joint d'étanchéité en caoutchouc se trouve bien dans la rainure du couvercle ; refermer le logement des piles, serrer les vis, et remettre en place le support du socle. Suivre la même démarche pour mettre en place, le cas échéant, les sondes extérieures 2 et 3.


INSTALLATION DE LA SONDRE EXTERIEURE


La distance maximum en champ libre entre la sonde et l'unité centrale est de 30 mètres. Chaque obstacle présent entre les 2 (murs, cloisons, etc.) a pour effet de réduire la transmission des ondes.

Après avoir placé la sonde à l'endroit prévu (sans la fixer), observer ce qu'affiche l'unité centrale après 5 minutes. Si le symbole (---) apparaît et clignote pour indiquer l'interruption du signal, faire pivoter la sonde de 45° et attendre au moins 3 minutes. Si aucun affichage n'apparaît, rapprocher la sonde de l'unité centrale ou replacer à la fois l'unité centrale et la sonde jusqu'à ce qu'on observe la réception du signal.

La sonde peut être fixée au mur ou posée. De même pour l'unité centrale.

DEFILEMENT AUTOMATIQUE DES CANAUX DES SONDRES EXTERIEURES.

Ce dispositif est équipé d'une fonction de défilement automatique «  » qui, lorsque 2 ou 3 sondes à distance sont activées, effectue une boucle automatique entre les canaux 1 et 3.

1. Pour connecter et déconnecter la fonction de défilement automatique «  », presser et maintenir le bouton « CHANNEL » pendant 3 secondes.
2. Pour obtenir manuellement l'affichage de la température d'une sonde en particulier, appuyer sur le bouton « CHANNEL » jusqu'à ce que le canal désiré soit sélectionné.

MEMOIRE DE LA TEMPERATURE MAXIMUM ET MINIMUM

Ce dispositif enregistre et affiche les températures max./min. (extérieure et intérieure) sur l'unité centrale.

- Pour lire les températures MAX, appuyer sur le bouton MAX/MIN jusqu'à ce que MAX apparaisse à l'écran. Pour lire les températures MIN, appuyer à nouveau sur le même bouton jusqu'à l'apparition de MIN à l'écran.
- Pour effacer, appuyer sur CLEAR.

BOUTON °C/°F A L'ARRIERE DE L'UNITE CENTRALE

Appuyer sur le bouton °F/°C pour lire la température en degré Celsius ou Fahrenheit.


BOUTON RESET A L'ARRIERE DE L'UNITE CENTRALE

Presser ce bouton pour remettre à zéro l'appareil.

BOUTON CHANNEL A L'ARRIERE DE L'UNITE CENTRALE

Voir « Défilement automatique des canaux des sondes extérieures ».

REPLACEMENT DES PILES

Un témoin de batterie faible «  » apparaît sur l'écran lorsque les piles de l'unité centrale et de la sonde ont besoin d'être remplacées. Il est vivement conseillé d'utiliser des piles neuves de bonne qualité.

Les piles usées doivent obligatoirement être remises à un service de récupération de piles. Ne jamais jeter des piles usagées à la poubelle.

EN CAS DE PERTE DE SIGNAL

Si, sans raisons particulières, l'affichage d'un canal en particulier indique des tirets (---) à l'écran, vérifier que :

- La sonde utilisant ce canal est toujours à sa place.
- Les piles ne sont pas usées.
- La transmission s'effectue dans les distances prévues et le terrain n'est pas encombré d'obstacle ou d'interférence. Réduire la distance si nécessaire.
- Les signaux d'autres appareils de ménage, tels que les sonnettes, un système de sécurité et des commandes d'ouvertures à distance, peuvent interférer avec ceux du produit et empêcher temporairement la réception des signaux. Cela n'affecte pas le fonctionnement du produit. La transmission et la réception des relevés de température reprendront d'elles-mêmes.

PRECAUTIONS

- a. Ne pas nettoyer la station météo avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en plastique et endommager les circuits électroniques.
- b. Ne pas soumettre la station météo à un choc important, à la poussière, à une température ou une humidité excessive ; cela peut avoir comme conséquence un mauvais fonctionnement, une durée de vie plus courte du produit, des dommages sur les piles et des pièces détériorées.
- c. Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l'appareil et entraîner une annulation de la garantie.
- d. Ne pas exposer les éléments à un ensoleillement direct excessif. La sonde est résistante aux projections d'eau. Ne jamais les plonger dans l'eau ou les exposer à une pluie importante.
- e. Lire attentivement la notice avant de faire fonctionner l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplitude de température intérieure affichée : 0°C à +50°C (+32°F à +122°F)

Sonde extérieure : -20°C à +50°C (-4°F à +122°F)

Portée de transmission : maximum 30 mètres, sur un terrain dégagé

Unité centrale : 2 piles AAA/LR 03 1.5V. Autonomie : environ 1 an suivant utilisation

Sonde extérieure : 2 piles AAA /LR 03 1.5V. Autonomie : entre 6 et 9 mois suivant utilisation

Fréquence de transmission : 433.92 MHz.

Cet appareil pourrait être sensible à des décharges électromagnétiques. En cas de décharge électromagnétique ou de mauvais fonctionnement, il convient de réinitialiser l'appareil (bouton « RESET »).

Notre Hot Line est à votre disposition pour vous aider dans l'installation ou pour tout renseignement technique : Tél.02 47 34 30 69.

DECLARATION DE CONFORMITE D'UN EQUIPEMENT RADIOELECTRIQUE
(DIRECTIVE R&TTE 1999/5/CE)

SOCIETE (fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Nom : SARL AVIDSEN
Adresse : La caillaudière
37320 Esvres sur Indre
France

Téléphone : (33) 2 47 34 30 60

Télécopie : (33) 2 47 34 30 61

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : AVIDSEN
Désignation commerciale : Sonde sans fil pour thermomètre digital
Référence commerciale : 107230

Je soussigné,

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE : Raphaël PRERA, gérant

- Déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE :

Article 3.1 a : (protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
Norme de sécurité électrique appliquée : **EN 60950 + A4 (ed. 1997)**
EN 60335-1 + A14 (ed. 1999)

Article 3.1b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
norme CEM appliquée : **ETS 300683 (ed. 1997)**

Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables)
norme RADIO appliquée : **ETS 300220 (ed. 1997)**

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essais radio ont été effectuées .

Identification de l'organisme notifié : PHOENIX TEST-LAB GmbH

Adresse: Königswinkel 10

D-32825 Blomberg
Allemagne

Numéro d'identification : 0700

Date : 11 Février 2003

Signature :

